

Ersatzfilter-Wechselanleitung TO-20 für den MULTI-PURE® TO-15000 Brauchwasserfilter

1. Drehen Sie die Wasserzufuhr für den TO15000 ab.
2. Pressen und halten Sie den roten Entlüftungsknopf auf der Oberseite für 5-10 sec. um den Wasser-Druck abzulassen (siehe Bild 2).
3. Es ist empfehlenswert ein Auffanggefäß unter den TO15000 zu stellen, bevor Sie das Gerät öffnen.
4. Öffnen Sie das Filter-Gehäuse in senkrechter Position, indem Sie die untere blaue Gehäuseglocke im Uhrzeigersinn aufdrehen, während Sie das schwarze Filter-Oberteil fest halten (siehe Bild 1).
5. Entfernen Sie die alte, weiße Gummi-Dichtung.
6. Entnehmen Sie den alten verbrauchten Filtereinsatz TO-20 aus dem Gehäuse.
7. Reinigen und spülen Sie die Innenseiten des Filtergehäuses.
8. Setzen Sie den neuen Filtereinsatz TO-20 in die untere Gehäuseglocke ein und achten Sie darauf, dass er zentriert ist.
9. Geben Sie die neue, weiße Gummidichtung oben auf die Gehäuseglocke und achten Sie darauf, dass sie mittig ist.
10. Nun schrauben Sie die blaue Gehäuseglocke wieder in das schwarze Filter-Gehäuse ein und ziehen sie fest.
11. Drehen Sie die Wasserzufuhr wieder auf.
12. Drücken und halten Sie den roten Entlüftungsknopf in dieser Stellung solange sich das Gehäuse mit Wasser füllt, damit die Luft entweichen kann. Halten Sie den Knopf solange gedrückt, bis nur mehr Wasser und keine Luft mehr herausströmt (siehe Bild 2).
13. Öffnen Sie den TO15000 am nächsten gelegenen Kaltwasserhahn.
14. Durchspülen Sie den Filter auf diese Weise für ca. 3 min und schließen dann wieder den Wasserhahn.

Die Standzeit des Filtereinsatzes variiert abhängig von der Durchflussmenge des Brauchwassers und dem Grad der zu filtrierenden Schwebstoffe bzw. Verunreinigungen. Es wird empfohlen den Filtereinsatz **spätestens alle 6 Monate** oder wenn die Durchflussleistung erheblich nachlässt, zu wechseln.

