



**Warmwasser-Boiler - Anschluss-Set
für alle Multi-Pure Tischmodelle
(Art.-Nr.6430)**

Achtung!

Tischmodelle dürfen nicht direkt am Wasserhahn angeschlossen werden, wenn Sie ihr Wasser aus einem drucklosen Warmwasser-Boiler entnehmen.

Sie erkennen diese Warmwasserspeicher an folgenden Merkmalen:

- Diese Armaturen sind erkenntlich daran, dass sie über drei Anschlüsse verfügen. Zwei von den Leitungen zum Speicher sind im Allgemeinen rot und blau markiert. Ein Anschluss führt zum Frischwasser-Zulauf.
- Man kann nur die dem Fassungsvermögen des Speichers entsprechende Wassermenge aufwärmen bzw. erhitzen. Wenn diese Wassermenge entnommen wurde läuft kaltes Wasser aus dem Speicher bis dieses wieder erwärmt wurde.
- Die Hähne von Niederdruckspeichern haben am Auslauf keinen normalen Perlator (siehe Bild B) mit einem „feinen Draht-Sieb“ (links im Bild). Diese Hähne haben einen „Stern-Perlator“ (rechts im Bild) der den Querschnitt quasi nicht verändert.



Bild A



Bild B

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen drucklosen Warmwasserspeicher betreiben, dann konsultieren Sie bitte einen Fachmann oder rufen uns bitte an:

Unterstützende Hinweise an Ihren Monteur für die Montage des Boiler-Sets

1. Mitgelieferten Wasserhahn auf der Arbeitsplatte montieren.

2. Weitere Arbeitsschritte unterhalb der Arbeitsplatte ([siehe Prinzipdarstellung](#)):

Anschluss 1/2 Zoll (7) handfest anschrauben und transparenten Schlauch (8) einstecken oder alternativ Flex-Schlauch 3/8" IG x 1/2" IG befestigen.

Anschluss 3/8 Zoll (9) auf Mittelabgang vom T-Stück (10) handfest aufschrauben -vorher Überwurfmutter abschrauben (entfällt bei Flex-Schlauch Variante).

Das T-Stück ist in die vorhandene Wasserleitung vom Installateur einzusetzen.

3. Weitere Arbeitsschritte oberhalb der Arbeitsplatte ([siehe Prinzipdarstellung](#)):

Verbinder 1 (2) auf Wasserhahn aufschrauben (Dichtung vorher einlegen). Schutzkappe (5) aufstecken und Reduzierer (4) bis zum Anschlag einstecken. Schutzkappe (3) oben auf den Reduzierer (4) aufstecken.

Schlauch vom Umleitventil zum Filter an der Verschraubung lösen und das Schlauchende abziehen. Alternativ bei Quetschverbindungen (alte Ausführung) den Schlauch ca. 10 cm hinter dem Umleitventil rechtwinklig und mit geradem Schnitt durchschneiden (siehe Abbildung):

Eine Rohrstütze in jedes der beiden Enden vom Verbinder (2) hineinstecken (siehe Abbildung).

Danach das Schlauchende, das vom Filter kommt, in den Reduzierer (4) bis zum Anschlag einstecken.

Nachdem die einzelnen Teile verbunden wurden, kann der Wasserzufluss geöffnet werden.

Sollten einzelne Verbindungen undicht sein, schließen Sie bitte die Wasserzufuhr und lösen die undichte Verbindung und verbinden die Teile erneut.

Anmerkung: Um erneut einzelne Verbindungen voneinander zu trennen, müssen die Steckverbindungen mit den Schläuchen in den Verbinder gedrückt werden. Dann halten Sie den beweglichen Ring an den Verbinder gepresst und können nun den Schlauch leicht heraus ziehen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem beigefügten Informationsblatt über John Guest.

